

# Installasjonsveiledning Innkassinger

deco  
systems

LA INNKASSINGENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING



- 1 Merk av kassens dimensjon på vegg med en krittlinje. Pass på at vegg er grunnet og fri for støv.



- 2 Hjørner og ender kuttes med sag og gjerdeakse.



- 3 Pass på å fjerne støv før montering.. Bruk en fille, børste eller støvsuger. Pass også på at tak og vegg er fri for støv.



- 4 Påfør Adefix lim på kassens langsider mot vegg og tak.



- 5 Viktig! Alle skjøter og ender minimum 3 mm skal helfylles 100% med lim, type Adefix +. Skjøteplugg monteres.



- 6 Kassen presses lett på plass. Følg krittmerke for rett vinkel. Fjern overflødig lim med en sparkel.



- 7 Overgang vegg og tak fuges med Adefix Lim. Fyll med ekstra lim om nødvendig. Vask/glatt med en fuktig svamp.



- 8 Ender kan lukkes ved gjæring. Skjøter skal ha minimum 3 mm åpning. Åpningen skal være helfyllt med lim.



- 9 NB! Kasse LC3, 300x300 monteres på lekte med gipsskruer.



**Lim Adefix** for montering på tak/vegg.  
Forbruk 1 tube pr. 3 m kasse



**Lim Adefix +** for skjøter på kasser  
25-30 skjøter pr.tube



Plugg til skjøting

# Hvordan male innkassinger

## Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN og PERFORERT PAPIRREMSE PÅ ALLE SKJØTER.

Så sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM

(oppfylling). Til slutt sparkler du med JOTUN LETTSPARKEL FIN som utjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

## Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn en gang

## Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med

Jotun malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.

Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

## Fordeler Deco`s innkassinger:

- **Rask montering**
- **75% mindre malerarbeid**
- **Fuktbestandig**
- **Perfekte 90 graders hjørner**
- **Høy isolasjonsverdi**
- **Perfekt underlag for maling**