

Installasjonsveiledning Dør-, vindu- og fotlist

deco
systems

- 1 Kutting av 45 gr. vinkel.**
Tilskjæring av høyre vinkel, deretter
tilskjæring av venstre vinkel.
Det beste kuttet får man med en elektrisk
gjærdesag og å utføre kuttet raskt for å
unngå smelting.



- 2 Påfør Adefix lim på de ruglete flatene lengst inn mot midten av listen.**
Dette for å unngå limsøl ved montering på vegg.
Følg limtabell for riktig forbruk av lim.



- 3 Påfør Adefix lim på skjøtene/gjæringene.**
Påse at alle overflater er tørre og støvfrie
for best heft.



- 4 Monter list på vegg.**



- 5 Tørk av overskytende lim raskt med en fuktig svamp, deretter med en tørr løfri klut.**
Skift limvann ofte og påse at det ikke ligger igjen vann på listen som kan gi skjolder.

La listene tørke til dagen etter!



Hvordan male dør, vindu og fotlist

Steg 1: Forarbeidet - Sparkling

Eventuelle ujevnheter og skjøter sparkles med AKRYLSPARKEL FOR TRE eller VÅTROMSPARKEL. Slip bort overskytende sparkel med for eks. 180 korning slipepapir og fjern støvet. For best resultat anbefales det å sparkle to ganger.

1. Sparkle
2. Slip og fjern støv

Steg 2: Maling

Til taklister brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eks. 180 korning slipepapir). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker/gliper tettes med MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker/gliper
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s taklister:

- **Meget rask og enkel montering**
- **Perfekt underlag for maling**
- **Fuktbestandig**
- **50 % mindre malerarbeid**
- **Ingen skruing eller plugging på betongvegger**
- **«Dødt» materiale som ikke sprekker**

Limforbrukstabell

Karmlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Karmlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Karmlist, bred, større enn 80 mm	5-7	Adefix
Fotlist	Antall meter pr. patron	Limtype
Fotlist, smal, mindre enn 80 mm	7-9	Adefix
Fotlist, mellom 80 mm - 120 mm	5-7	Adefix
Fotlist, bred, større enn 120 mm	3-5	Adefix

Alle lister limes også i skjøtene med Adefix.

Se også vår monteringsvideo:

