

1. Merk av for plasseringen av rosetten.  
Hvis taklampe, skjær eller bor et passende hull i midten av rosetten før montering.



2. Påfør ADEFIX lim på de overflatene som skal limes.  
Påfør limet godt ut i ytterkant, for å få limet til å gi fugeeffekt samtidig som monteringen skjer.



3. Press for å klemme ut overflødig lim.  
Fjern eventuelt overflødig lim og tørk raskt av med en fuktig svamp.  
Bruk limet og fug rundt rosetten for å oppnå en tett og fin overgang





## Hvordan male Rosetter

### Maling

På rosetter brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker tettes med JOTUN MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker
- Mal det siste strøket

### Fordeler Deco`s rosetter

**Meget rask og enkel montering**

**Ingen skruing, plugging, gipsfylling etc.**

**Mindre malerarbeid, ingen sparkling**

**Rosettene er meget lette**

**Perfekt underlag for maling**

**Rosettene har en perfekt avstøpning**

**«Dødt» materiale» som ikke sprekker.**

For spørsmål ta kontakt med Deco Systems AS

[www.decosystems.no](http://www.decosystems.no)

Tlf: 33 46 00 02

Mail: [post@decosystems.no](mailto:post@decosystems.no)