

Installasjonsveiledning

Rosetter

deco
systems

- 1 Merk av for plasseringen av rosetten.
Hvis taklampe, skjær eller bor et passende hull i midten av rosetten før montering.



- 2 Påfør ADEFIX lim på de overflatene som skal limes.
Påfør limet godt ut i ytterkant, for å få limet til å gi fugeeffekt samtidig som monteringen skjer.



- 3 Press for å klemme ut overflødig lim.
Fjern eventuelt overflødig lim og tørk raskt av med en fuktig svamp.
Bruk limet og fug rundt rosetten for å oppnå en tett og fin overgang



Hvordan male rosetter

Maling

På rosetter brukes KUN vannbasert løsemiddelfrie malinger. For å få god dekk og best holdbarhet må du male to strøk. Mellom strøkene anbefaler vi deg å slipe lett med et fint sandpapir (for eksempel 180 korning). Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling. Eventuelle sprekker tettes med JOTUN MALERFUG.

- Mal et strøk
- Slip lett
- Fjern støv
- Tett sprekker
- Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s rosetter

- Meget rask og enkel montering
- Mindre malerarbeid, ingen sparkling
- Perfekt underlag for maling
- «Dødt» materiale som ikke sprekker
- Ingen skruing, plugging, gipsfylling etc.
- Rosettene er meget lette
- Rosettene har en perfekt avstøpning